



LOST VAPE CENTAURUS M100 BOX MOD USER MANUAL

SAFETY WARNINGS
1. WARNING FOR VULNERABLE CONSUMER GROUPS
2. BATTERY CAUTION
3. TANK ATTENTION
4. WARRANTY

Battery Voltage 3.0V-4.2V
Power Range 5-100W
Charging Voltage 5.00V
Type-C Cable Support USB-A Charger
Body Material Aluminum Alloy & Stainless Steel

SCREEN INFO OVERVIEW
● NORMAL MODE
● HODI MODE
● HODI DIV

BASIC OPERATION
● TURN ON/OFF DEVICE
● CHECK THE BATTERY LEVEL
● HOW TO ADJUST WATTAGE

SWITCH BETWEEN MODES
1. Press the Fire Button 3 times...
2. Under the unlock state...
3. PUFF THE DISPLAY & PUFF COUNT RESET

MAIN FEATURE
● 100% Leak Protection
● Leather Light 100%
● 3 in 1 Jog Dial Interface
● Seamless Aluminum Alloy
● 0.96" TFT Touch Screen

BASIC PARAMETERS
Dimension 92.7\*38\*26mm
Net Weight 100.5g
Battery Single 18650 Battery (Not included)
Coil Resistance Supported 0.1Ω-3.0Ω

PERINGATAN KESELAMATAN
1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan
2. Peringatan Baterai
3. Peringatan Tangki
4. Garansi

Tegangan Baterai 3.0V-4.2V
Rentang Daya 5-100W
Tipe Kabel Support USB-A Charger
Materi Tubuh Aluminium Paduan & Baja stainless steel

IKHTISAR INFO LAYAR
● Mode Normal
● Mode HODI
● Mode HODI DIV

OPERASI DASAR
● MENYALAKAN/MENYUNTIKAN
● MENYUNTIKAN TINGKAT BATERAI
● CARA MENYUKSUKAN WATTAGE

BERHALI ANTARA MODE
1. Tekan tombol Agt 3 kali secara konsisten...
2. Di bawah status pembukuan...
3. SAMPAIKAN WATTAGE PUFF & RESET THROUGH PUFF

FITUR UTAMA
● 100% Kebocoran Teraja
● Cahaya Kulit 100%
● Antarmuka Jog Dial 3-in-1
● Paduan Aluminium Mutus
● Sabutir Tampilan Layar

PARAMETER DASAR
Dimensi 92.7\*38\*26mm
Berat Bersih 100.5g
Baterai Baterai Tunggal 18650 (Tidak Termasuk)
Resistensi Coil Didukung 0.1Ω-3.0Ω

AVERTISSEMENTS DE SECURITE
1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables
2. Attention Batterie
3. Attention Réservoir
4. Garantie

Temperatur Baterai 3.0V-4.2V
Rentang Daya 5-100W
Tipe Kabel Support USB-A Charger
Materi Tubuh Paduan Aluminium & Baja Stainless Steel

APERÇU DES INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN
● Mode normal
● Mode hibernation

OPERATION DE BASE
● ALLUMER/ÉTEINDRE
● VÉRIFIER LE NIVEAU DE LA BATTERIE
● COMMENT RÉGLER LA PUISSANCE

PASSER D'UN MODE À L'AUTRE
1. Appuyer 3 fois de suite sur le bouton...
2. Sous l'état de déverrouillage...
3. AFFICHAGE DU NIVEAU DE LA BATTERIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów
2. Uwaga dotycząca akumulatora
3. Uwaga dotycząca zbiornika
4. Gwarancja

Napięcie akumulatora 3.0V-4.2V
Zakres mocy 5-100W
Napięcie ładowania 5.00V
Kabel typu C obsługujący ładowarkę USB-A
Materiał корпуса Stop aluminium & stal nierdzewna

PRZEGLĄD INFORMACJI O EKRAŃE
● Tryb normalny
● Tryb hibernacji
● Tryb DIV

PODSTAWOWA OPERACJA
● WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
● SPRAWDZENIE POZIOMY BATERII
● JAK DOSTOSOWAĆ MOC

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI
1. Naciśnij przycisk Fire 3 razy...
2. W stanie odblokadowania funkcji...
3. WYWIĘTLANIE CZASU ZADZIAŁANIA REZERWOWEJ LICZNIKA

AVVERTENZE DI SICUREZZA
1. Avvertenze per gruppi di consumatori vulnerabili
2. Batteria Attenzione
3. Tank Attenzione
4. Garanzia

Temperatura della batteria 3.0V-4.2V
Gamma di potenza 5-100W
Tensione di carica 5.00V
Cable di tipo C Supporto caricabatterie USB-A
Materiale del corpo Leghe di alluminio e Acciaio inossidabile

PANORAMICA DELLE INFORMAZIONI SULLO SCHERMO
● Modalità normale
● Modalità di standby

OPERAZIONE BASE
● ACCENDERE/SPEGNERE
● VERIFICARE IL LIVELLO DELLA BATTERIA
● COME REGOLARE LA WATT

PASSA DA UNA MODALITÀ ALL'ALTRA
1. Premere il pulsante Fire 3 volte...
2. Sotto lo stato di sblocco della funzione...
3. VISUALIZZAZIONE TEMPO PUFF & RESET CONTIEGNO PUFF

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ
1. Upozornění pro zranitelné skupiny spotřebitelů
2. Upozornění na akumulátor
3. Upozornění na nádobu
4. Záruka

Baterijna napetost 3.0V-4.2V
Moć i snaga 5-100W
Napięcie ładowania 5.00V
Typ kabla obsługujący ładowarkę USB-A
Materiał obudowy Aluminium i stal nierdzewna

BILDSCHIRM-INFO-ÜBERSICHT
● Normaler Modus
● Überprüfen Sie den Batteriestand
● SO STELLEN SIE DIE WATTLEISTUNG EIN

GRUNDANFANG
● EINSCHEINEN / AUSGANG
● ÜBERPRÜFEN SIE DEN BATTERIESTAND
● SO STELLEN SIE DIE WATTLEISTUNG EIN

ZWISCHEN MODI WECHSELN
1. Drücken Sie den Fire-Knopf...
2. Drücken Sie im entsperrenden Zustand...
3. ZEIGEN SIE DIE PUFFZEIT UND ZURÜCKSETZEN DER PUFFZÄHLER

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables
2. Previsión con el cable
3. Atención de la batería
4. Garantía

Voltaje de la batería 3.0V-4.2V
Rango de potencia 5-100W
Voltaje de carga 5.00V
Tipo de cable Soporte cargador USB-A
Material del cuerpo Aluminio y acero inoxidable

RESUMEN DE INFORMACIÓN EN PANTALLA
● Modo Normal
● Modo Div

OPERACIÓN BÁSICA
● ENCENDER / APAGAR
● COMPROBAR EL NIVEL DE LA BATERÍA
● CÓMO AJUSTAR LA POTENCIA

CAMBIA ENTRE MODOS
1. Presione el botón de disparo...
2. En el estado de desbloqueo...
3. VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA / REINICIO DEL CUENTA DE PUFFS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей
2. Предупреждение по кабелю
3. Предупреждение по батарее
4. Гарантия

Напряжение батареи 3.0V-4.2V
Мощность 5-100W
Напряжение зарядки 5.00V
Тип кабеля Поддержка зарядки USB-A
Материал корпуса Алюминиевый сплав и нержавеющая сталь

ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКРАНЕ
● Обычный режим
● Проверка уровня заряда аккумулятора
● Как регулировать мощность

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
● ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
● ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
● КАК РЕГУЛИРОВАТЬ МОЩНОСТЬ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ
1. Нажать кнопку Fire 3 раза...
2. В режиме разблокировки функции...
3. ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА И СЧЕТА СЧЕТА ЗАПУСКОВ